


プリンタドライバーのインストール手順

対象機種：DocuCentreVI・ApeosPortVI以降



① Browserで富士ゼロックスのサイトにアクセス
<https://www.fujixerox.co.jp/>


② ダウンロードを選択




③ 機械の型式を確認し数字4桁を入力すると候補が表示されるので正しい型式を選択



型式の記載場所はこちら



④ 使用中のPCのOSが表示されるので選択
※基本的にクライアントPCなので
Windows Serverは選択しません。




⑤ 推奨プリンタドライバーの下の
ART-EXドライバーを選択




⑥ 使用許諾…ダウンロードを選択

プリンタドライバーのインストール手順

対象機種：DocuCentreVI・ApeosPortVI以降



7 ファイルを保存を選択



8 任意の場所を指定して保存を選択





9 ダウンロードしたファイルをWクリック
※自動的に解凍されない場合は表示された
画面のACCEPTを押して解凍してください。



10 プリンターアイコンをクリックし
インストールを開始します。


下図のようなメッセージが表示された
場合は「はい」を選択ください。




11 使用許諾にチェックを入れ次へを選択

プリンタードライバーのインストール手順

対象機種：DocuCentreVI・ApeosPortVI以降





⑫ ネットワーク接続を選択し次へを選択
※USBケーブルで接続している場合はUSBを選択



⑬ インストールする機械にチェックを入れ
次へを選択

下図の様にプリンターが見つからない場合は
手順⑯から作業をお願い致します。



⑭ 通常使用するプリンターにする場合は
チェックを入れインストールを選択

通常使用するプリンターにしない場合は
チェックを外してインストールを選択



完了を押して作業は終了

上記で作業完了です。