




# ユーザーID登録手順

## プリンターのプロパティを設定する



- ④ [スタート] > [設定] > [デバイス] > [デバイスとプリンター]の順で開き対象プリンタを右クリックし [プリンタのプロパティ]を開きます。
- ② [プリンター構成]のタブをクリックし、[認証情報]を押します。



- ③ [User IDの指定]をプルダウンで [IDを入力する]に変更し、 [自分のIDを入力]→[OK]を押します。
- ④ [適用]→[OK]で閉じて終了です。